

## Wartungs- und Pflegehinweise für Ihren WIKUT-Rolladen

Bitte beachten Sie beim Gebrauch Ihrer WIKUT-Rolladen folgende Hinweise:

- Bedienung mit Gurt:** Führen Sie den Gurt vertikal, ohne seitlichen Versatz oben oder unten. Im letzten Drittel der Öffnungs- und Schließbewegung den Rolladen langsam betätigen.
- Bedienung mit Kurbel:** Kurbel am Gelenk nicht mehr als 30° ablenken. Auf richtige Drehrichtung achten. Das letzte Stück der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam drehen und am Endpunkt sofort aufhören.
- Bedienung mit Motor:** Bei Störungen wenden Sie sich bitte umgehend an uns. Achtung! Elektrische Teile nicht selber reparieren – Lebensgefahr!
- Revision:** Achten Sie auf freie Zugänglichkeit der Revisionsöffnung. Der Kastendeckel darf nicht überputzt oder tapeziert werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch einen Fachbetrieb ausführen.
- Bei Hitze:** An sonnigen und heißen Tagen müssen die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben, um einen Hitzestau zu verhindern. Das gleiche erreichen Sie, wenn Sie das Fenster auf Kipp stellen. Achtung! Hitzestau führt zum Ausbeulen des Rolladen!
- Bei Frost:** Bei Frost könnte Ihr Rolladen anfrieren. Um Schäden zu vermeiden wenden Sie bitte keine Gewalt an! Achtung! Motorbediente Rolläden nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und stoppen Sie sofort, falls der Rolladen angefroren ist. Automatische Steuerung und Zeitschaltuhren bei Frost auf Handbedienung schalten!
- Reinigung und Pflege:** Wir empfehlen Kunststoffreiniger für Hart- PVC. Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger.
- Allgemeine Hinweise:** Rolläden müssen frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern (Besen, Eimer, Blumentöpfe, Stühle, etc.) Jede Behinderung kann zu Schäden führen, besonders bei elektrisch angetriebenen Rolläden.